





# filo



WEEE-Reg.-Nr. DE 16768921



Dieses Dokument ist ausschließlich als Montageanleitung anzusehen.  
Weitere Informationen und Anweisungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

#### SICHERHEITSHINWEISE – Beachten Sie unbedingt diese Sicherheitshinweise!

- Die Motorsteuerung darf auf keinen Fall geöffnet werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages.
- Die Motorsteuerung darf grundsätzlich nur mit der Netzspannung betrieben werden, die am Typenschild spezifiziert ist.
- Dieses Produkt ist nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt. Die Tischplattenhöhe darf ohne Unterbrechung nicht länger als die auf dem Typenschild angegebene Einschaltdauer verstellt werden.
- Nur das mitgelieferte Stromversorgungskabel verwenden.
- Kein beschädigtes Stromversorgungskabel verwenden.
- Wenn das Stromversorgungskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Vor dem An- oder Ausstecken von Antrieben, Handschaltern oder sonstigen Zubehörteilen an der Motorsteuerung müssen Sie unbedingt das Stromversorgungskabel vom Netz trennen.
- Die Verwendung von Bauteilen und Komponenten von Dritten ist untersagt.
- Verwenden Sie ausschließlich Original Zubehörteile vom Hersteller. Andernfalls verlieren Sie Gewährleistungs- und Garantieansprüche.
- Bei einer Störung (z.B. wenn eine Taste des Handschalters klemmen sollte) bitte unverzüglich den Netzstecker ziehen.
- Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, ungewöhnliche Geräusche macht oder eine Geruchsentwicklung verursacht darf es nicht weiter montiert oder benutzt werden.
- Beim Verändern der Tischplattenposition besteht Quetschgefahr! Achten Sie daher darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird! Durch den optional erhältlichen Kollisionsschutz werden feste Gegenstände in der Regel erkannt, die Quetschgefahr für Personen besteht jedoch weiterhin! Der Kollisionsschutz ist ein Systemschutz und kein Personenschutz.
- Alle beweglichen Teile des Tischgestells müssen den erforderlichen Sicherheitsabstand von min. 25 mm zu angrenzenden Bauteilen haben.
- Umbauten an den Komponenten des Produktes, einschließlich der Motorsteuerung und den Handschaltern sind verboten.
- Das elektromotorisch angetriebene Produkt darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.
- Das Produkt darf nicht in Feuchträumen, (z.B. Bädern), betrieben werden.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.






This document shall be considered as assembly instruction only.  
Further information and instructions can be found in the operating instructions.

**Safety notices – Make sure you observe these safety instructions!**


- Never open the motor control unit!  
There is a risk of electric shock.
- The motor control unit may essentially only be operated with the mains voltage specified on the type plate!
- The products are not designed for continuous operation. The table top height can be adjusted without interruption no longer than the operating time indicated on the type plate.
- Be sure to use the supplied power cable!
- Make sure that the power cable is not damaged.
- If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer services or a similarly qualified person.
- This unit can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the unit and understand the hazards involved.
- Children must not play with the device.
- Before connecting or disconnecting drives, control panels, or other accessories to the motor control unit, be sure to disconnect the power cable from the mains.
- Use only original accessories from the manufacturer. Otherwise, you lose warranty and guaranty claims.
- The use of parts and components from third parties is prohibited!
- If a fault occurs (e.g. if a button on the control panel gets stuck), please unplug the power cable immediately.
- If the product is visibly damaged, makes unusual noises, or causes odours, it may not be assembled or used!
- There is a danger of crushing when changing the table top position! Therefore, make sure that no objects or people are in the danger zone and that no one will reach into the danger zone! Solid objects are usually detected by the optional collision protection, but the danger of crushing for persons still exists! The collision protection protects the system, NOT people!
- All moving parts of the table frame must be a necessary safety distance of min. 25 mm from adjacent components.
- Modifications to the components of the table frame, including the motor control unit and the control panels, are not allowed!
- The electric motor-driven product may not be operated in an explosive atmosphere!
- The product must not be operated in humid rooms such as bathrooms.
- Cleaning and user maintenance must not be undertaken by children without supervision.




4



1x



2x



2x



Pins zum Fixieren

2x




M10 x 20 mm

(4x)



M8 x 14 mm

(8x)




2x



4,5 x 16 mm

(25x)

Werkzeuge sind nicht enthalten.  
The tools for assembly are not included.  
Les outils ne sont pas inclus.




SW9



SW5









SW8










5








6









7














9










10







11







12












Halten Sie die Tasten solange, gedrückt, bis das Tischgestell sich nicht mehr bewegt.

Please press the buttons until the desk frame stops moving.

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à l'arrêt complet de la table.









Bei Fragen treten Sie bitte  
mit uns jederzeit in Kontakt!

**Cue Solutions GmbH**  
Uferstrasse 1 72224 Ebhausen  
Tel. 07458 9982 300

[www.cue-solutions.de](http://www.cue-solutions.de)  
[info@cue-solutions.de](mailto:info@cue-solutions.de)